

Informasjon om garanti

Enheten har 1 års garanti.

Installasjon og vedlikeholds krav:

Denne garantien er uttrykkelig betinget av riktig installasjon, drift, renhold og vedlikehold, alt i samsvar med brukerveiledningen. Unnlattelse av å oppfylle noen av disse kravene vil oppheve denne garantien. Vedlikehold av din H2 Fuel flaske av andre enn våre autoriserte representanter og / eller bruk av andre enn originale deler vil også oppheve denne garantien.

Garantiservice:

Kunden må kontakte Vollara kundeservice eller deres selvstendige forhandler og gi kjøpsbevis. (faktura/kvittering) Vi vil reparere eller erstatte og returnere produktet, innen rimelig tid, i henhold til vilkårene i avsnittene ovenfor, hvis undersøkelse avslører noen defekt i enhetens utførelse eller materiale. Hvis vi, etter eget skjønn, ikke er i stand til å reparere produktet etter et rimelig antall forsøk, vil vi enten gi en tilbakebetaling av kjøpesummen eller en erstatningsenhet, på selskapets alternativ.

Denne garantien følger norsk kjøpslov.

Imporør skandinavia

Bendix AS
Snekkerveien 22
4321 Sandnes
51625055
vollara@bendixas.com
www.vollara.no

H₂FUEL

Bruker manual

ADVARSEL: Les bruksanvisningen nøye før bruk.



vollara®

Egenskaper:

1. Produserer hydrogenrikt vann.
2. Lager vann med antioksidante egenskaper som reduserer frie radikaler.
3. Kompakt og liten enhet
4. Kjemikalie fri
5. Lett vedlikehold
6. Stillestående
7. Enkel å bruke

Spesifikasjoner

Modell: H2Fuel

Størrelse: H: 24 cm B: 6,4 cm

Vekt tom: 390g

Lader: 5VDC 1A

Kapasitet: 380 ml.

Hydrogen (H₂): 0-999 ppb

ORP: 150 – 400 mv

Advarsel

For å forhindre elektrisk støt, ikke koble til enheten med våte hender
Ikke koble andre ladere eller gjenstander i lade inngangen, dette kan føre til skade eller støt. Alltid koble ifra ladekabelen fra flasken før den brukes. Fyll aldri flasken med laderen tilkoblet.

Vedlikehold

1. Bare hånd vask. Ikke bruk maskin eller vaskemidler.
2. **Ikke bløtlegg. Legg aldri bunnen av flasken i vann. (batteri, kabel, strøm knapp)**
3. Viss bobler reduseres i størrelse eller mengde, skru av enheten å tilsett eddik i flasken, ca 1 cm over titanium platen. La eddiken virke i 2 timer, og rist så flasken i 2 minutter. Hel ut eddiken og vask innsiden av flasken grundig.

Veiledning for bruk

1. **Ingen installasjon nødvendig.** Enheten må full lades før bruk.
2. Fjern beskyttelse og vask enheten i rent vann før bruk. (Ikke bruk såpe eller bløtlegg elektriske deler av flasken)
3. Fyll flasken med ionisert- eller mineral vann for best effekt, sett på lokket. (Lunkent eller varmt vann hindrer hydrogen produksjon)
4. **Strømknapp:** Trykk den runde strøm knappen en gang til du får blått lys i flasken. Dette indikerer at flasken er på. Trykk en gang til, slik at du får det grønne lyset, dette indikerer at flasken produserer hydrogen. Hold strømknappen inne i 3 sekunder for å skru av flasken.
5. Hydrogen produksjon: Trykk på strømknappen når det grønne lyset er på i flasken. På det første trykket vil det grønne lyset blinke 3 ganger, noe som indikerer at flasken vil produsere hydrogen i 3 minutter. Trykk knappen en gang til og den vil blinke i 5 minutter som indikerer at flasken vil produsere hydrogen i 5 minutter.
6. Når flasken lyser grønt indikerer dette at det produseres hydrogen.
7. Når flasken når 3-5 minutt, vil det grønne lyset slå seg av, og skifte til blått. Dette indikerer at flasken er på, men i hvilemodus. For å stoppe eller slå av flasken hold inne strømknappen i 3 sekunder.
8. **Lade:** Åpne gummibeskyttelsen nede på flasken for å lade enheten. Plugg den tynne enden av laderen inn i flasken FORSIKTIG! Ikke bruk kraft. Ved bruk av kraft kan du skade ladeporten. Sett laderen i USB porten til mobiltelefon eller i USB porten til datamaskin. Når flasken lades, vil den blinke blått. Når enheten er ferdig ladet, vil det blå lyset være på kontinuerlig.

Ting å huske på

1. **Vann Egenskaper** - Bruk bare rent ionisert eller mineral vann. Ikke bruk vann som ikke inneholder mineraler som feks RO (Reverse Osmosis).
- Aldri ha andre væsker enn vann i flasken.**
2. **Før bruk** - Vask flasken ved å bruke minimale mengder mild såpe. Dette gjøres før første bruk, eller om flasken ikke har blitt brukt på en stund. Eller om flasken produserer mindre hydrogen eller det er avleiringer i flasken.
3. **Ikke drikk** – Ikke drikk fra flasken om flasken lades.
4. **Temperatur** – Ikke bruk flasken om temperaturen er over eller under 4 – 40 grader celsius
5. **Vask** – Vask bare flaske delen av enheten. Ikke vask den nedre delen som inneholder strøm og ladeport. "Glassdelen" skrues enkelt av.
6. **Hydrogen bevaring** – For å bevare hydrogen, ha lokket på flasken.
7. **Beskytt for direkte sollys og fryse temperatur** - aldri sett flasken i mikrobølgeovn eller fryser.