

## Informasjon om garanti

Enheten har 1 års garanti.

### Installasjon og vedlikeholds krav:

Denne garantien er uttrykkelig betinget av riktig installasjon, drift, renhold og vedlikehold, alt i samsvar med brukerveiledningen. Unnlattelse av å oppfylle noen av disse kravene vil oppheve denne garantien. Vedlikehold av din H2 Fuel flaske av andre enn våre autoriserte representanter og / eller bruk av andre enn originale deler vil også oppheve denne garantien.

### Garantiservice:

Kunden må kontakte Vollara kundeservice eller deres selvstendige forhandler og gi kjøpsbevis.(faktura/kvittering) Vi vil reparere eller erstatte og returnere produktet, innen rimelig tid, i henhold til vilkårene i avsnittene ovenfor, hvis undersøkelse avslører noen defekt i enhetens utførelse eller materiale. Hvis vi, etter eget skjønn, ikke er i stand til å reparere produktet etter et rimelig antall forsøk, vil vi enten gi en tilbakebetaling av kjøpesummen eller en erstatningsenhet, på selskapets alternativ.

Denne garantien følger norsk kjøpslov.

### Imporør skandinavia

Bendix AS  
Gamle Forusveien 1  
4031 Stavanger  
93439161 90779279  
vollara@bendixas.com  
www.vollara.no

# H<sub>2</sub>FUEL

## Bruker manual

ADVARSEL: Les bruksanvisningen nøye før bruk.



vollara<sup>®</sup>

## Egenskaper:

1. Produserer hydrogenrikt vann.
2. Lager vann med antioksidante egenskaper som reduserer frie radikaler.
3. Kompakt og liten enhet
4. Kjemikalie fri
5. Lett vedlikehold
6. Stillegående
7. Enkel å bruke

## Spesifikasjoner

Modell: H2Fuel

Størrelse: H: 24 cm B: 6,4 cm

Vekt tom: 390g

Lader: 5VDC 1A

Kapasitet: 380 ml.

Hydrogen (H<sub>2</sub>): 0-999 ppb

ORP: 150 – 400 mv

## Advarsel

For å forhindre elektrisk støt, ikke koble til enheten med våte hender

Ikke koble andre ladere eller gjenstander i lade inngangen, dette kan føre til skade eller støt. Alltid koble ifra ladekabelen fra flasken før den brukes. Fyll aldri flasken med laderen tilkoblet.

## Vedlikehold

1. Bare hånd vask. Ikke bruk maskin eller vaskemidler.
2. **Ikke bløtlegg. Legg aldri bunnen av flasken i vann. (batteri, kabel, strøm knapp)**
3. Viss bobler reduseres i størrelse eller mengde, skru av enheten å tilsett eddik i flasken, ca 1 cm over titanium platen. La eddiken virke i 2 timer, og rist så flasken i 2 minutter. Hel ut eddiken og vask innsiden av flasken grundig.

## Veiledning for bruk

1. **Ingen installasjon nødvendig.** Enheten må full lades før bruk.
2. Fjern beskyttelse og vask enheten i rent vann før bruk. (Ikke bruk såpe eller bløtlegg elektriske deler av flasken)
3. Fyll flasken med ionisert- eller mineral vann for best effekt, sett på lokket. (Lunkent eller varmt vann hindrer hydrogen produksjon)
4. **Strømknapp:** Trykk den runde strøm knappen en gang til du får blått lys i flasken. Dette indikerer at flasken er på. Trykk en gang til, slik at du får det grønne lyset, dette indikerer at flasken produserer hydrogen. Hold strømknappen inne i 3 sekunder for å skru av flasken.
5. Hydrogen produksjon: Trykk på strømknappen når det grønne lyset er på i flasken. På det første trykket vil det grønne lyset blinke 3 ganger, noe som indikerer at flasken vil produsere hydrogen i 3 minutter. Trykk knappen en gang til og den vil blinke i 5 minutter som indikerer at flasken vil produsere hydrogen i 5 minutter.
6. Når flasken lyser grønt indikerer dette at det produseres hydrogen.
7. Når flasken når 3-5 minutt, vil det grønne lyset slå seg av, og skifte til blått. Dette indikerer at flasken er på, men i hvilemodus. For å stoppe eller slå av flasken hold inne strømknappen i 3 sekunder.
8. **Lade:** Åpne gummibeskyttelsen nede på flasken for å lade enheten. Plugg den tynne enden av laderen inn i flasken FORSIKTIG! Ikke bruk kraft. Ved bruk av kraft kan du skade ladeporten. Sett laderen i USB porten til mobiltelefon eller i USB porten til datamaskin. Når flasken lades, vil den blinke blått. Når enheten er ferdig ladet, vil det blå lyset være på kontinuerlig.

## Ting å huske på

1. **Vann Egenskaper** - Bruk bare rent ionisert eller mineral vann. Ikke bruk vann som ikke inneholder mineraler som feks RO (Reverse Osmosis).
- Aldri ha andre væsker enn vann i flasken.**
2. **Før bruk** - Vask flasken ved å bruke minimale mengder mild såpe. Dette gjøres før første bruk, eller om flasken ikke har blitt brukt på en stund. Eller om flasken produserer mindre hydrogen eller det er avleiringer i flasken.
3. **Ikke drikk** – Ikke drikk fra flasken om flasken lades.
4. **Temperatur** – Ikke bruk flasken om temperaturen er over eller under 4 – 40 grader celsius
5. **Vask** – Vask bare flaske delen av enheten. Ikke vask den nedre delen som inneholder strøm og ladeport. "Glassdelen" skrues enkelt av.
6. **Hydrogen bevaring** – For å bevare hydrogen, ha lokket på flasken.
7. **Beskytt for direkte sollys og fryse temperatur** - aldri sett flasken i mikrobølgeovn eller fryser.